



* 操作船外機前，請閱讀並理解用戶手冊。

● 保養表

👁️: 檢查 🔄: 更換 🧽: 清潔 🛠️: 檢查-調整

定期保養週期	每次 使用前	第一個月或 20 個運轉小時	每 6 個月或 100 個運轉小時	每 1 年或 200 個運轉小時
引擎機油	👁️	🔄	🔄	
齒輪箱油		🔄	🔄	
起動馬達 繩索			👁️	
火星塞			🛠️	
螺旋槳和開口銷	👁️			
緊急停機開關 隔極 (外側)	👁️			
塗抹潤滑脂		🧽	🧽	
燃油濾清器			👁️	🔄
冷卻水通道		🧽 使用後		
引擎機油洩漏 各操作零件 引擎狀況	👁️			
燃油管路	👁️			
燃油管		🔄 每 2 年 如有必要，請更換		
汽門間隙			🛠️	
怠速轉速 化油器連桿		🛠️	🛠️	
燃油箱和 油箱濾清器			🧽	
曲軸箱通氣管 正時皮帶 節溫器 水泵		將船外機送至 Honda 維修經銷商處。		👁️
螺栓和螺帽		🛠️	🛠️	
引擎機油 濾清器				🔄
隔極 (內側)		👁️ 每 2 年或 400 個運轉 小時。		

▶ 引擎機油

1. 準備接油盤。
2. 加入 SAE 10W-30 SG SH SJ 機油。
3. 檢查油位，確保在上下限之間。

更換濾清器 1.0 l
未更換濾清器 1.1 l

▶ 齒輪油

1. 拆下油塞。
2. 加入 SAE 90 GL-4 0.29 l 齒輪油。

▶ 塗抹潤滑脂

防水脈基潤滑脂。

1. 塗抹於舵桿柄。
2. 塗抹於引擎蓋。
3. 塗抹於化油器連桿。
4. 塗抹於節溫器。
5. 塗抹於水泵。
6. 塗抹於螺絲。
7. 塗抹於螺帽。

▶ 火星塞

1. 拆下舊火星塞。
2. 安裝新火星塞，間隙為 0.8 - 0.9 mm。

CR5EH-9 (NGK)
U16FER9 (DENSO)

▶ 起動馬達繩索

1. 檢查繩索是否鬆弛，並進行調整。

▶ 燃油箱油箱濾清器

1. 拆下舊濾清器。
2. 安裝新濾清器。