



* 操作船外機前，請閱讀並理解用戶手冊。

● 保養表

👁️: 檢查 🔄: 更換 🧽: 清潔 🛠️: 檢查、調整

定期保養週期	每次使用前	第一個月或 20 個運轉小時	每 6 個月或 100 個運轉小時	每 1 年或 200 個運轉小時
引擎機油	👁️			
齒輪箱油		🔄	🔄	
起動馬達 繩索			👁️	
火星塞			🛠️	🔄
螺旋槳和 開口銷	👁️			
緊急停機開關 陽極	👁️			
塗抹潤滑脂		🧽	🧽	
燃油濾清器			👁️	🔄
燃油管路	👁️			
燃油管路	每 2 年 如有必要，請更換			
汽門間隙				🛠️
怠速轉速 化油器連桿				🛠️
燃油箱 油箱濾清器	將船外機送至 Honda 維修經銷商處。			
通氣管 節溫器 水泵				👁️
螺栓和 螺帽				🛠️

▶ 引擎機油

**第四次加油
SAE 10W-30
最多 0.55 l**

▶ 齒輪油

**SAE 75W-90 或
90 GL-4 0.1 l**

▶ 塗抹潤滑脂

防水脈基潤滑脂。

▶ 起動馬達繩索

▶ 火星塞

0.6 - 0.7 mm

BKR6E-E (NGK)

▶ 燃油濾清器